

SOMMAIRE

01	RÈGLES DE SÉCURITÉ.....	36
02	CONSIGNES SPÉCIALES DE SÉCURITÉ	37
03	SCHÉMA DES PIÈCES	38
04	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	41
05	MANUEL D'UTILISATION	41
06	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	42
07	DÉTARTRAGE	42
08	GARANTIE	42
09	RETRAIT DE L'EXPLOITATION ET	
	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	42



Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

1. Règles de sécurité

- L'utilisation abusive et le maniement incorrect de l'appareil peuvent entraîner une grave détérioration de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Cet appareil est conçu exclusivement à des fins commerciales et non pour un usage domestique.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant decline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect.
- Veillez à tenir l'appareil et la prise électrique hors de portée de l'eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise électrique et faites contrôler l'appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne entraîne un risque d'accident mortel.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l'appareil.
- N'enfoncez aucun objet dans la carcasse de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
- Risque d'électrocution! Ne tentez jamais de réparer l'appareil. Tous défauts et dysfonctionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
- N'utilisez jamais l'appareil endommagé! Débranchez l'appareil endommagé de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Avertissement: N'immergez pas les pièces électriques de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne mettez pas l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d'alimentation pour les dommages. La fiche ou le câble d'alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en contact avec les objets pointus ou chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale, tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d'alimentation.
- Protégez le câble d'alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provoquant pas les chutes accidentelles.
- Surveillez en permanence l'appareil pendant l'utilisation.
- **Avertissement!** Si la fiche est insérée dans la prise murale, l'appareil doit être considéré comme branché à l'alimentation.
- Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l'appareil !
- Ne transportez jamais l'appareil en tenant le câble.
- N'utilisez aucuns accessoires qui n'ont pas été fournis avec l'appareil.
- L'appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

- Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte qu'en cas de panne l'appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation. Pour cela, retirez la fiche à l'extrémité du câble d'alimentation de la prise murale.
- Eteignez l'appareil avant de débrancher l'appareil de la prise!
- N'utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L'utilisation des accessoires non recommandés peut présenter des risques pour l'utilisateur et provoquer les dommages à l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.
- Cet appareil n'est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil pour jouer
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il doit être laissé sans surveillance et également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

2. Consignes spéciales de sécurité

- La bouilloire électrique est conçue uniquement pour chauffer de l'eau. N'utiliser la bouilloire pour chauffer le lait, les soupes, le café, le thé ou d'autres plats.
- La verseuse va uniquement avec le socle d'origine fourni par le fabricant. La quantité de l'eau bouillie doit rester comprise entre les niveaux minimal et maximal.
- Installer la verseuse sur le socle. Avant la mise en marche s'assurer si elle est bien installée et si elle contient une quantité d'eau minimale.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Ne pas ouvrir le couvercle durant le fonctionnement de l'appareil ; la vapeur chaude sortant de la verseuse risque de brûler l'utilisateur.
- Garder les enfants loin de l'eau bouillante.
- Ne pas éteindre la bouilloire immédiatement après avoir chauffé l'eau. Ne faites pas fonctionner la bouilloire sans eau à l'intérieur.
- Retirer la fiche lorsque vous vous ne servez plus de l'appareil. Ne pas retirer la fiche avec les mains mouillées.



3. Schéma des pièces

3.1. 209981 – 1,8L



- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Bec verseur | 6. Corps |
| 2. Couvercle | 7. Socle chauffant |
| 3. Poignée de couvercle | 8. Socle de bouilloire |
| 4. Poignée de verseuse | 9. Témoin de contrôle |
| 5. Interrupteur marche/arrêt - [I] - allumé, [O] - éteint | |

FR

