

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil **Hendi**. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Règlement sur la sécurité

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans le présent manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
- Gardez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et des autres liquides. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la prise d'alimentation de la prise. N'utilisez pas l'appareil tant qu'elle n'a pas été vérifiée par un technicien certifié. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
-  **Danger de choc électrique!** N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé!** Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de la prise et contactez le détaillant.
- **Avertissement!** Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la prise d'alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée de la même manière afin d'éviter un danger ou une blessure.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et maintenez-le à l'écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- **Avertissement!** Tant que la prise est dans la prise, l'appareil est connectée à la source d'alimentation.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise.
- Connectez la prise d'alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu'en cas d'urgence l'appareil puisse être débranché immédiatement.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution matérielle-logicielle.

- Connectez uniquement l'appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d'expérience et de connaissances.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- **ATTENTION:** éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez de la prise d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

Règlement spécial sur la sécurité

- Cet appareil convient uniquement pour chauffer de chocolat et de préparer du chocolat chaud sur des buffets et pour une utilisation domestique. L'appareil NE CONVIENT PAS pour chauffer d'autres liquides ou de l'eau bouillante.
- L'appareil doit être utilisé par le personnel qualifié, par exemple le personnel de cuisine ou travaillant au bar.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions.
- Laissez au moins 25 cm d'espace autour et au-dessus de l'appareil afin d'assurer une ventilation adéquate.
- Replissez le réservoir de chauffage de l'eau (12) avec de l'eau fraîche et froide. Versez l'eau lentement jusqu'à atteindre le niveau maximum d'eau (mention « MAX ») sur le réservoir de chauffage de l'eau.
- **Attention !** N'utilisez jamais l'appareil sans l'eau dans le réservoir (12) parce que cela pourrait endommager l'appareil de chauffage.
- **Attention !** Ne remplissez jamais le récipient (2) en dépassant le niveau maximal (marqué sur le récipient : «-MAX LEVEL-«).
- **Attention !** Ne retirez pas le couvercle du réservoir (1) pendant le fonctionnement de l'appareil. Après l'ouverture, la vapeur chaude sortira de l'appareil. Il existe un risque de brûlure.
-  **Risque de brûlure !** Ne touchez pas le récipient pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Tenez à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues. Placez l'appareil sur une surface plate, stable, propre sèche est résistant à la chaleur.
- Lavez et séchez l'appareil et les accessoires avant de connecter l'appareil à l'alimentation.
- Avant de nettoyer et de ranger l'appareil laissez-le refroidir hors de la portée des enfants.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant le fonctionnement s'il y a du chocolat chaud à l'intérieur.
- **Attention !** Pour éviter d'endommager l'appareil ou lorsque vous le soulevez ou déplacez, saisissez l'appareil du fond.



Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- Cet appareil est conçu uniquement pour chauffer de chocolat et de faire de chocolat chaud. Ne convient pas pour d'autres aliments. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut entraîner des dommages ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins sera considérée comme une utilisation inappropriée. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation incorrecte de l'appareil.

Installation de mise à la terre

Cet appareil est classé dans la **classe de protection I** et doit être raccordé à un sol de protection. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon

d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.


Description de la machine

Utilisation de la machine

La machine professionnelle que vous venez d'acheter est conçue pour la production de chocolats chauds.

Principaux composants




Les principaux composants de la machine sont:



1. Couvercle du réservoir
2. Récipient (5 l – appareil n° 274125, 10 l – appareil n° 274149)
3. Rotor de mélange
4. Prises du bol x 2
5. Corps de l'appareil
6. Interrupteur principal
7. Régulateur de température (°C)
8. Pieds
9. Agitateur
10. Fond du récipient
11. Couvercle du réservoir de chauffage de l'eau
12. Réservoir de chauffage de l'eau
13. Distributeur (robinet)
14. Indicateur du niveau maximal de l'égouttoir
15. Grille de l'égouttoir
16. Égouttoir
17. Bouchon de vidange du réservoir de chauffage de l'eau

Fonctionnement

Mise en service



Pour mettre l'appareil en service, suivez les instructions suivantes :

Assurez-vous que l'interrupteur principal (6) est dans la position OFF ;

Enlevez le couvercle du récipient d'eau (1)

Versez de l'eau dans le réservoir (12) en utilisant le récipient avec le marquage du niveau d'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne le niveau maximal indiqué sur le récipient „- MAX-“.

Attention : versez lentement de l'eau dans le réservoir de chauffage de l'eau et contrôlez toutes les quelques secondes si l'appareil n'a pas atteint le niveau maximal et si le récipient est stable.

Lors de la première utilisation de l'appareil remplissez totalement le récipient, donc versez environ 3,5 l d'eau.

Soulevez le couvercle (1) et versez le chocolat dans le récipient (2).

- Ne remplissez jamais le récipient (2) en dépassant le niveau maximal (marqué sur le récipient : « -MAX LEVEL- «.
- Après avoir versé le chocolat dans le récipient, mettez de nouveau le couvercle.
- Ensuite branchez la fiche à une prise électrique appropriée.
- Appuyez sur l'interrupteur principal (6) pour démarrer l'appareil ; le mélange du chocolat est démarré :
Le voyant vert allumé : l'appareil est mis en marche
Le voyant vert est éteint : l'appareil est arrêté.
- Réglez la température en utilisant le régulateur (7) pour chauffer le chocolat dans le récipient (2).

Attention : L'appareil est équipé d'un bouton de REMISE A ZERO pour le capteur de température sur le distributeur. Si le capteur de température arrête l'appareil, appuyez sur la REMISE A ZERO pour le redémarrer (voir la section 1.14).

FR



Pour obtenir un chocolat chaud




Fig. 1

Attention ! Le chocolat qui est distribué de l'appareil est très chaude ; il y a un risque de brûlure.

Pour distribuer du chocolat chaud, suivez les instructions suivantes :

Il est recommandé de tenir un levier dans une position déviée au maximum pour faciliter la distribution du liquide à une vitesse appropriée.

Placez une tasse sous le robinet :

- Utilisez le levier sur le robinet (la distribution du chocolat commence après avoir poussé ou tiré le levier) jusqu'à ce que la tasse soit remplie d'une quantité de chocolat appropriée :
- Relâchez lentement le levier sur le robinet jusqu'à ce qu'il revienne à la position initiale (robinet fermé).
- Si le chocolat chaud est versé trop lentement, il est recommandé de pencher le levier ; pour éliminer le blocage dans le distributeur, tirez ou poussez plusieurs fois le levier sans arrêter l'appareil (voir : la fig. 1).



Attention ! Le risque de brûlure ! Pendant le fonctionnement de l'appareil ne touchez pas le couvercle du récipient (1) ou le récipient (2) parce qu'ils sont très chauds. Soulevez toujours le couvercle du récipient (1) en le tenant par sa poignée.

FR

Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien de la machine doivent être effectués avec l'interrupteur général en position -OFF- et avec la fiche débranchée de la prise de courant.

Attention: chaque fois que l'on remplit le récipient avec du produit (produit alimentaire ou produit désinfectant), vérifier que la tige agitateur soit présente.

Attention: avant d'effectuer le nettoyage, laissez la machine se refroidir suffisamment.

Attention: il est rigoureusement interdit d'utiliser des éponges abrasives et/ou métalliques pour le nettoyage de la machine et de ses composants; utiliser exclusivement un chiffon humide et/ou une éponge non abrasive pour effectuer ces opérations.

Attention: employer le goupillon fourni en dotation uniquement pour nettoyer le canal de liaison entre la cuve et le robinet (voir paragraphe 7.5 figure 25) et ne pas l'utiliser pour les autres composants.

Avant d'effectuer toute activité de nettoyage et d'entretien de La machine, il faut mettre les protections personnelles (gants, Lunettes, etc.) Prévu par les normes de sécurité en vigueur Dans le pays d'utilisation de la machine.

Pour effectuer les opérations de Nettoyage et d'Entretien, **suivre les indications suivants:**

- Mettre des gants de protection pour la prévention des accidents
- Ne pas utiliser pas de solvants, ni de matériaux inflammables;
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives et/ou en métal pour nettoyer la machine et ses composants;



- Ne pas jeter les liquides dans la nature;
- Ne pas laver les composants de la machine dans un lave-vaisselle;
- Ne pas sécher les pièces de la machine dans un four conventionnel et/ou à micro-ondes;
- Ne pas immerger la machine dans l'eau;
- Ne pas laver la machine avec un tuyau d'arrosage;
- Pour le nettoyage utiliser exclusivement de l'eau tiède et un produit désinfectant à base de hypochlorite de sodium dilué dans de l'eau pour obtenir une concentration de chlore actif de 0,02%;
- Le nettoyage et l'entretien terminé, rétablir et fixer correctement toutes les protections et les protecteurs déposés ou ouverts.

Le nettoyage et la stérilisation sont des opérations qui doivent être exécutées avec un maximum d'attention pour garantir la qualité de la production et conformément aux normes hygiéniques.

1.1. Procédure de nettoyage et de Désinfection

Lors des opérations de Nettoyage et de Désinfection, appliquer les règles suivantes:

- vider le récipient de son produit, (voir paragraphe 1.2);
- extraire le récipient de la machine, (voir paragraphe 1.3);
- retirer le robinet de la machine, (voir paragraphe 1.4);
- nettoyer le réservoir, (voir paragraphe 1.5);
- Démontez le robinet précédemment retiré de la machine, (voir paragraphe 1.6);
- effectuer le lavage et la désinfection des composants de la machine, (voir paragraphe 1.7);
- remonter le récipient sur la machine, (voir paragraphe 1.8.1);

Le nettoyage et la stérilisation de tous les réservoirs pour un changement de produit doivent être effectués au moins tous les 2 (deux) jours et conformément aux normes hygiéniques en vigueur dans le pays d'utilisation. Ces opérations doivent être effectuées plus fréquemment si les caractéristiques du produit utilisé l'exigent; pour plus de détails, contactez le fournisseur du produit.

Les matériaux métalliques, les matières plastiques, les caoutchoucs utilisés dans la fabrication de ces parties et leur forme particulière facilitent le nettoyage, mais n'empêchent pas la formation de bactéries et de moisissures en cas de nettoyage insuffisant.

- nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et/ou d'une éponge non abrasive et imbibée de produit désinfectant le raccord du robinet;
- réassembler le robinet, (voir paragraphe 1.8.2);
- monter le robinet sur la machine, (voir paragraphe 1.8.3);
- désinfecter la partie interne, (voir paragraphe 1.9);
- nettoyer la cuve de récupération des gouttes, (voir paragraphe 1.10)
- nettoyer couvercle récipient à l'aide d'un chiffon humide, (voir paragraphe 1.11).
- vider la chaudière, (voir paragraphe 1.12);
- effectuer le nettoyage et la décalcification de la chaudière, (voir paragraphe 1.13);



1.2. Vider le récipient



Avant de procéder au nettoyage du récipient, il est nécessaire de le vider du produit.

Avec la machine allumée, vider le produit contenu dans le récipient, en agissant sur le levier du robinet.

Remplir le récipient d'eau et positionner le thermostat à 50°C (122°F); faire fonctionner l'appareil pendant 15/20 minutes au minimum; en augmentant ce temps, tous les résidus attachés aux parois du récipient se détachent.

Vider entièrement le contenu du récipient en agissant sur le levier du robinet.

Attention: le produit est distribué à une température élevée; risque de brûlures.

1.3. Démontez le récipient

Attention: avant de procéder au démontage du récipient, vérifier que l'interrupteur général soit éteint, que la fiche soit débranchée de la prise de courant et que la machine se soit suffisamment refroidie.


Il est interdit de démonter le récipient si il contient

du produit ou tout autre liquide.

Le démontage du récipient et de ses composants est fondamental pour le nettoyage correct et la désinfection de la machine.


Pour démonter correctement un récipient, procéder comme suit:

- retirer le couvercle.
- extraire l'agitateur en le maintenant en axe avec la tige centrale jusqu'à l'ouverture inférieure de l'agitateur sur le tourillon de rotation;






- incliner et extraire l'agitateur vers le haut, comme indiqué en figure, pour l'enlèvement total;




- décrocher les poignées d'enclenchement du récipient, comme illustré en figure, pour libérer ce dernier du corps machine;



- libérer le récipient du corps machine en appuyant avec 2 doigts sur la partie fixe en acier de la tige de rotation de l'agitateur (A) et avec les autres doigts sur le bord externe du récipient (B). Augmenter graduellement la traction jusqu'à ce que le récipient se libère de son siège;



- extraire le récipient vers le haut à l'aide des deux mains;



- extraire l'arbre agitateur vers le haut, à l'aide des deux mains, en saisissant par le tourillon de rotation;

FR






- positionner le récipient sur une surface plate et utiliser les deux mains pour enlever le joint en le faisant glisser vers le haut, comme indiqué par la flèche.

1.4. Démontez le robinet

Il est interdit de démonter le robinet si le récipient contient du produit ou autre liquide.




Pour démonter le robinet, procéder comme suit:

- Placer la tige en position d'extraction maximum;

- Appuyez fortement sur l'arbre (A) ensuite retirez le robinet (B) en utilisant les deux mains, d'une manière illustrée sur la figure ;

FR

1.5. Nettoyage réservoir



Il est nécessaire d'enlever tous les composants qui sont assemblés sur le réservoir.


- vider le récipient des résidus de produit, voir paragraphe 1.2;
- démonter le récipient de la machine, voir paragraphe 1.3;
- démonter le robinet de la machine, voir paragraphe 1.4;
- nettoyer toute la surface du réservoir à l'aide d'un chiffon humide et/ou d'une éponge non abrasive;
- Nettoyez le trou de sortie raccordant le récipient avec le robinet, en utilisant la brosse (non incluse, d'une manière illustrée sur la figure ;






- remonter le robinet.
- verser un peu d'eau à l'intérieur du réservoir;
- faire sortir toute l'eau du réservoir à travers le robinet, de façon à éliminer même les moindres résidus de produit qui sont éventuellement restés à l'intérieur du canal de distribution;l.

1.6. Démontez le robinet




Pour un nettoyage plus en profondeur de la partie interne du robinet, démontez-le comme suit:


- extraire le robinet, en procédant selon les instructions reportées au paragraphe "1.4. - Démontage robinet".
- positionner le robinet sur une surface plate et propre, puis dévisser et retirer la vis (A) de fixation du poussoir à la machine en retirant le goujon (B) de son siège avec son ressort (C).




- tirer entièrement la tige (D) du pommeau (E) tout en poussant le levier (F) du bas vers le haut, jusqu'à ce qu'il sorte des glassières du tourillon, comme illustré en figure;



- dévisser le pommeau (E) en le tournant vers la droite, et en bloquant la tige;




- extraire la tige (G) et el ressort (H) du corps du robinet (l'ensemble arbre/joint (I) sortiront avec la tige);



- extraire la tige (G) de l'ensemble arbre/joint (I);

FR





- démonter (en le tirant) le bout (L) de la garniture (M).

1.7. Lavage et désinfection des composants

Tous les composants précédemment démontés {robinet, agitateur, tige agitateur, joint et récipient} doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés.

Pour effectuer correctement ces opérations, procédez comme suit:

- remplir un récipient avec du détergent et de l'eau chaude à 50-60°C (122-140°F);
- laver les composants démontés avec cette solution savonneuse rincer à l'eau chaude;
- pour le nettoyage utiliser exclusivement de l'eau

tiède et un produit désinfectant à base de hypochlorite de sodium dilué dans de l'eau pour obtenir une concentration de chlore actif de 0,02%;

- plonger les matériaux démontés dans la solution désinfectante;
- laisser les composants dans la solution désinfectante pendant environ 30 min;
- rincer avec de l'eau propre;
- effectuer le nettoyage du couvercle récipient (voir paragraphe 7.11);
- poser les composants sur une table propre et séchez-les..

1.8. Assembler les composants lavés

Tous les composants lavés et désinfectés doivent être réassemblés avec soin puis remontés sur la machine, en suivant les procédures correspondantes.

FR

1.8.1. Assembler le récipient





Attention: vérifier le montage correct du joint; un montage erroné du joint provoque des fuites de produit; risque de brûlures!

- un joint correctement installé; dans ce cas le joint adhère uniformément au bord du réservoir.
- un joint qui n'est pas correctement installé; dans ce cas, le joint N'adhère PAS parfaitement au bord du réservoir.
- remonter le récipient dans son logement, en poussant avec force vers le bas, après avoir humidifié le joint d'étanchéité avec de l'eau;

NE PAS UTILISER DE GRAISSE OU DE VASELINE
 Attention: vérifier le montage correct du récipient sur la machine; un montage erroné du récipient provoque des fuites de produit; risque de brûlures!





- un récipient correctement installé; dans ce cas, le récipient adhère uniformément au bord de la machine.

- un récipient qui n'est pas correctement installé; dans ce cas, le récipient N'adhère PAS parfaitement au bord de la machine.


- fixer le récipient sur le corps de la machine à l'aide des poignées d'enclenchement, comme illustré en figure;

- introduire l'arbre agitateur dans son siège;

- introduire l'agitateur dans son siège, en procédant dans le sens inverse par rapport aux décrit au paragraphe 1.3.

FR

1.8.2. Assembler le robinet




Pour réassembler le robinet, effectuez les opérations de démontage illustrées précédemment en sens inverse.

Pour le montage du levier (F), poussez la tige (D) de l'intérieur pour faire sortir les guides; ensuite, introduisez le levier (F) et relâchez lentement la tige (D).



1.8.3. Monter le robinet



Pour remonter correctement le robinet, procédez comme suit:

- maintenir le poussoir appuyé en vérifiant que la tige soit entièrement extraite;
- introduire le robinet dans le logement prévu à cet effet en poussant jusqu'à ce que le bouton reprenne sa position initiale

1.9. Stériliser la partie inter


Warning the temperature regulator (7) must be set to -OFF-

Procéder comme suit:

- préparer la solution désinfectante (voir paragraphe 1.7)

- remplir le récipient de solution désinfectante;
- laisser agir la solution pendant environ 30 min;
- vider le récipient de la solution désinfectante;
- rincer le récipient et la partie interne pour éliminer les résidus de produit stérilisant.

1.10. Nettoyer la cuvette d'écoulement



Une fois par jour, videz et nettoyez la cuvette d'écoulement.

Note: la cuvette doit être vidée et nettoyée chaque fois que le flotteur rouge installé dans la grille se soulève; cela pour éviter la sortie du liquide.

soulever la cuvette avec la grille et l'extraire de son siège en la tirant vers l'extérieur;

- laver la cuvette et la grille séparément avec de l'eau tiède.
- sécher tous les composants.
- replacer la grille au-dessus de la cuvette.
- placer le tube de purge dans la fente prévue à cet effet.
- reposer la cuvette dans son logement et appuyez vers le bas pour l'encastrer dans le corps machine.



1.11. Nettoyage couvercle récipient



- Retirer le couvercle cuve de la machine;
- Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide et/ou d'une éponge non abrasive imbibée de désinfectant.
- Rincer abondamment avec de l'eau.

1.12. Vider la chaudière

Attention : de la vidange du réservoir (12) l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.



Attention ! Le réservoir de chauffage de l'eau peut être vidé à condition que le récipient soit vide et l'appareil ait complètement refroidi.

N'utilisez jamais de l'eau versé de l'appareil pour la consommation.

Pour vider le réservoir suivez les instructions suivantes

- Débranchez la fiche de la prise électrique ;
- Retirez l'égouttoir conformément à la description dans la section 1.8 ;
- Retirer le couvercle du réservoir de chauffage de l'eau (11) ;
- Placez l'appareil sur une surface plate avec le réservoir (12) dirigé vers le bord extérieur de la surface sur laquelle l'appareil est placé ;
- Placez un récipient (B) ayant une capacité supérieure à 3 litres, sous la soupape de la soupape de vidange (X) ;
- Utilisez une pièce de monnaie ou une clé Allen pour dévisser le capuchon de la soupape de vidange (X). Vous pouvez également dévisser le capuchon en utilisant le couvercle du réservoir de chauffage de l'eau ;
- Retirez le capuchon de la soupape de vidange d'un mouvement fort et attendez à ce que le réservoir de chauffage de l'eau soit complètement vide.

FR

1.13. Nettoyage et décalcification chaudière

La décalcification de la chaudière doit être effectuée périodiquement; il est conseillé de l'effectuer au moins une fois tous les 3 mois.

- effectuer la procédure de vidange de la chaudière, voir paragraphe 1.12;
- introduire et fixer le bouchon de vidange eau chaudière;
- introduire de l'eau avec de la solution désinfectante pour machines à café (suivre les instructions reportées sur la boîte du décalcifiant);



- laisser agir la solution pendant le temps indiqué dans les instructions de la solution;
- effectuer la vidange de la solution à l'intérieur de la chaudière. voir paragraphe 1.12.
- rincer abondamment avec de l'eau en effectuant des remplissages et des vidanges de la chaudière, voir paragraphe mise en service et 1.12;



1.14. Remise à zéro du capteur de température

Attention : l'Appareil est équipé d'un bouton de REMISE A ZERO pour le capteur de température dans le distributeur.

Remarque : Si l'appareil est arrêté par le capteur de température, il est nécessaire de verser le chocolat et de nettoyer tous les éléments de l'appareil avant de le redémarrer.



Attention : avant de remettre à zéro le capteur de température, arrêtez l'appareil en utilisant l'interrupteur approprié et déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique, puis laissez-le refroidir complètement.

Utilisez un outil approprié (non inclus) pour dévisser et retirer la vis de protection :

Appuyez sur le bouton qui se trouve à l'intérieur de l'appareil pour le réinitialiser.

FR

1.15. Entretien périodique

Un technicien qualifié doit effectuer une révision périodique de l'appareil (au moins une fois par an). Cette révision périodique permet de vérifier que tous les composants installés et l'appareil lui-même présentent un haut niveau de sécurité.

Toutes les pièces usées doivent être remplacées par des pièces de rechange originales.

Il est interdit d'utiliser l'appareil même si un seul élément est endommagé ou usé. Il est interdit d'effectuer un entretien périodique par l'utilisateur.

